





①  Radiator x1	②  Intel Bracket x2	③  AMD Bracket x2	④  Bracket Screws x4	⑤  AMD Bracket Screws x4	⑥  AMD Thumb Screws x4	⑦  Intel 20XX Screws x4
⑧  Intel Screws x4	⑨  Backplate x1	⑩  Thermal Compound x1	⑪  Spoon x1	⑫  120mm AIO Watercooler: x4 240mm AIO Watercooler: x8 360mm AIO Watercooler: x12		


INSTALLATION GUIDE

①  Lock Screw

Remove the motherboard plastic socket. Retain the backplate.


②  Remove film before installation

CPU


③  1700 / 1851
115X / 1200

CPU

Tight the screws

④  Fastener orientation

Secure the cooler - AMD

⑤  Intel 20XX Board Installation

Intel 20XX

Fix diagonally



⑥ 

Image for illustration purposes only.
This image shows a 360mm radiator.

⑦ 


RGB 12V

ARGB 5V



Gigabyte 5V

A ARGB 5V: The arrow on the socket indicates the correct plug-in direction



B Gigabyte 5V: The arrow on the socket indicates the correct plug-in direction




⑧ 

Secure the fans and radiator into the chassis

①  Radiador x1	②  Soporte montaje p/Intel x2	③  Soporte montaje p/AMD x2	④  Tornillos de sujeción de montaje x4	⑤  Tornillos de soporte de montaje p/AMD x4	⑥  Tornillos de ajuste p/AMD x4	⑦  Tornillos p/Intel (Socket 20XX) x4
⑧  Tornillos montaje p/Intel x4	⑨  Soporte trasero x1	⑩  Compuesto térmico x1	⑪  Cuchara plástica x1	⑫  Tornillo de montaje (120mm AIO): x4 Tornillo de montaje (240mm AIO): x8 Tornillo de montaje (360mm AIO): x12		

GUÍA DE INSTALACIÓN

1  Remueva el soporte de plástico original, manteniendo el soporte trasero original.	2  Remueva el film antes de instalarlo.	3  Ajuste los tornillos.	4  Asegure y ajuste la bomba.- AMD	5  Instalación en placa base Intel 20XX. Ajuste diagonalmente.
---	---	---	--	--

6  Imagen ilustrativa de conexión. (Ejemplo utilizando un radiador de 360mm)	7  (A) ARGB 5V: La flecha en el conector indica la correcta orientación de instalación. (B) Gigabyte 5V: La flecha en el conector indica la correcta orientación de instalación.	8  Asegure los ventiladores y el radiador dentro del gabinete.
---	--	---