




EVOLABS

USER GUIDE
GUÍA DE USUARIO



© 2024 - All rights reserved.
www.evolangtech.com

SUPREME SERIES



INSTALLATION

1. Ensure that the power switch is turned off before installation.
2. Fix the power supply inside the chassis with four screws.
3. Connect the power interface according to the instructions of your devices.
4. All interface of the power supply are suitable only in one direction. If you can not insert smoothly, please try another direction.
5. Connect AC cable and turn on the power switch.

SAFETY NOTES



1. The power supply contains strong voltage. Unauthorized technicians should not open the power supply shell.
2. Please avoid keeping the product under high humidity and high temperature.
3. Do not use cables other than those provided by the power supply.
4. All warranties will be void if the operation is not performed in accordance with the instructions or safety instructions.

TROUBLESHOOTING

- If the power supply does not work properly, please check the following:
1. Whether the AC cable is connected correctly.
 2. Whether the "I/O" switch on the back of the power supply is switched to the "I" position.
 3. Check whether all output connectors are connected with other devices correctly.
 4. If the power supply still does not work after all of above is checked clearly, please contact with your vendor for repair or exchange.

POWER SWITCH

POWER CONNECTOR



INSTALACIÓN

1. Asegúrese que el interruptor de energía esté en posición de apagado antes de la instalación.
2. Inserte la fuente en el gabinete y asegure la misma con los 4 tornillos provistos.
3. Enchufe los diferentes conectores a los dispositivos acorde a las instrucciones de los mismos.
4. Todas las interfaces de la fuente se conectan en una sola dirección. Si no puede insertarlas suavemente, pruebe con otra dirección.
5. Conecte el cable de corriente a la fuente y cambie el interruptor de energía a posición de encendido.

NOTAS DE SEGURIDAD

1. La fuente de alimentación contiene alta tensión en su interior. La carcasa no debe ser abierta bajo ningún concepto, excepto por personal y/o técnico autorizado.
2. Evite mantener el producto en lugares con mucha humedad y/o alta temperatura.
3. No utilice cables distintos a los provistos por la fuente.
4. La garantía quedará anulada si la instalación no ha cumplido con las instrucciones de seguridad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, por favor verifique lo siguiente:
1. Si el cable de corriente externo está conectado correctamente.
 2. Si el interruptor de energía trasero de la fuente está en posición "I".
 3. Compruebe si los conectores de la fuente están correctamente conectados con los dispositivos.
 4. Si la fuente de alimentación no funciona luego de comprobar los anteriores puntos, por favor póngase en contacto con el vendedor para reparación o cambio.

INTERRUPTOR DE ENERGÍA

CONECTOR DE ENERGÍA

